

Assistenza e manutenzione


Installazione



Installazione:

L'installazione e la messa in opera in conformità alla guida all'installazione fornita da Parker Balston garantiscono affidabilità ed efficienza dell'impianto. L'installazione eseguita da un centro autorizzato Parker Balston garantisce operatività completa e prestazioni ottimali del vostro generatore già all'avvio.

MADAtec è un centro autorizzato Parker Balston per l'installazione. Tutti i tecnici sono altamente qualificati e utilizzano solo ricambi Parker originali. La loro competenza unica per quanto riguarda il generatore e le applicazioni garantisce la corretta installazione e l'avvio ottimale del generatore, così da soddisfare le vostre esigenze.



Per informazioni, contattare:

MADAtec Srl
Via Monte Grappa, 18
20060 Pessano con Bornago (MI)
Italy

Tel +39 02 36542401
Fax +39 02 70046017
service@madatec.com

www.madatec.com

Caratteristiche dell'assistenza:

- Centro assistenza autorizzato Parker
- Professionalità e competenza per quanto riguarda prodotti e applicazioni
- Prestazioni ottimali nel tempo
- Ricambi Parker originali
- Tecnici altamente qualificati
- System validation



Assistenza e manutenzione

Installazione

L'installazione standard comprende:

- Manodopera**
- Tempo di percorrenza del tragitto**
- Kit di installazione standard**
- Avvio e messa in funzione**
- Familiarizzazione con le funzioni e i comandi standard**

È possibile fornire su richiesta un preventivo per installazioni speciali. Contattate il vostro distributore Parker autorizzato per maggiori informazioni.

Prerequisiti per l'installazione:

- Collocazione del generatore nel luogo dell'installazione.**
- Presa elettrica standard disponibile nel raggio di 1 metro.**
- Sorgente esterna di aria compressa (qualora richiesta dal generatore) conforme al manuale di installazione e disponibile nel raggio di 1 metro.**

Per maggiori informazioni, consultate il relativo manuale IOM (installazione, funzionamento e manutenzione).